

OPERATOR'S MANUAL

整告 WARNING

「窓のホットロック」「HOT ROCK」は、弊社(コナミ)が独自に開発したオリジナル製場であり、著作権、工業所有権、その他の結構利はコナミ株式会社が所有しております。「HOT ROCK」 is an original game developed by KONAMI Industry Co...Ltd... KONAMI Industry Co...Ltd. reserves all the copyrights, trademarks and other industrial property rights with respect to this game.

至のホットロックTM、HOT ROCKTM and KONAMIa are trademarks of KONAMI Industry Co., Ltd. CKONAMI 1986 All rights reserved.

技術的な説明

(1) P.Cボードの電源仕様 GND-VCC5V 3AUL GND-(+12V) 荣嫁回参照

2)モーターへの扱続は、田内で販売されている、一般的


なカラーモニターに接続可能です。 は)音面の傾向は、P.Cボード上のボリュームで行い、右へ 回すと大きくなります。

(4)P.Cボードは精密装置のため、運送時などは、取扱い方 に注意して下さい。

サウンド出力に関して

モノラルで使用する場合


● 出力は56PINエッジコネクターの10PIN とMLPINから取って下さい。



• DIP SW Ib3のSW4をONにして下さい。



普登例節はロボリュームで行ない、右に回すと大 さくなります。(6)ボリュームは無効です。



ステレオで使用する場合

• 扭铣方法 o付配の4PiNハウジングコネクターを基板上の 4Pペースコネクターに扭続する。

o4Pハウジングコネクターの1.2PIN を左側スピ ーカーに3,4PINを右閉スピーカーに各接続する。 注) 4Pペースコネクターは、サラマンダ本体に 接続が可能です。

• DIP SW Ib3のSW4をOFFにして下さい。



Technical Information

(1)Required Power Capacity GND-Vcc 5V 3A or more GND-(+12)See the WIRING DIAGRAM

(2)Output R(red) analog, positive G(green) analog, positive B(blue) analog, positive (3)Adjusting Volume of Sound.

Turn the volume right and it becomes louds (4) Handle with care.

HOW TO CHANGE MONAURAL/STEREC

Note: Mono and stereo sound cannot operate simultaneously.

FOR MONO OUTPUT

Turn ON the SW4 of the Dip Switch No.3. Connect pin 10 and pin L of the 56 pin edge co nector to the loud speaker.

Use the L-volume control to adjust the sound lev FOR STEREO OUTPUT

Tum OFF the SW4 of the Dip Switch No.3. Use pine 1 and 2 of the 4 pln socket for the right hand channel.


Use pins 3 and 4 of the same socket for t left hand channel.

Turn R-volume control clockwise and the right hand channel becomes louder. Turn L-volun control clockwise and the left hand channel


becomes louder

Note: See diagram below.

Do not use pins 10 and L on the 56 pin r



サーシンフスインがもの1セント ***********************************	Parija-Lで西様スピーカー、シボリューして 主義スピーカーの書書類型を行びい、ボリューし 書名に目で在名ピーカーの割が本名くなります。 Parija で在名ピーカーの割が本名くなります。 Parija で在名ピーカーの割が本名くなります。 Parija で在カゲールでも知るさしたが出来す。 Parija ではカーノーになった場合は、かのフーイは影響で、 Parija ではカーノーになった場合は、かのフーイは影響で、 Parija であり、のフラのボジンでフーイヤーは、カン・レアーティアのショイカーがはます。 Parija であり、のフラのボジンでフーイヤーは、カン・レアーティアをいると、カールでクラをするとはままり、表え、まにはなるとフーイヤーは、アートとなります。表のフーイマーがはないでものます。表のフーイマーは全別でもままれています。 Parif ではままり、表え、一切の中のでは、カーリは全別でも、表のフーイマーがにつなると、カーシの書もに重要をあったが、またが、またが、またが、ないで、アートとなります。またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、
OP SWITCH No.1 Settings Settings Settin	Play Instruction Two player interactive game Player can enter anytime. * Beat the enemies up using "BEAT" button. Hit the enemies before attacked, or you will be out. Where is the Enemy Boss? Defeat the Boss to advance To next stage. IPOWER UP Hit the pots, then power liams come out Press power button when you want Power Up. J. Spread Notes Gun J. Rotes Gun J. Boread Notes Gun J. Extra-Powerful Notes Gun J. Extra-Powerful Notes Gun J. Extra-Powerful Notes Gun J. Search more items for higher score. *Find the histrical character at each stage. He/She will give you a powerful barrier!
1	1000000015、7000000015、700000000000000000
중 ├ -! - 일 - - 일 - -[- 일	Company Comp



Self Tost
Romail'OK' will be displayed. Then game program
Manail'BAD' will be displayed. Then stopped. Mode Game Mode Test Mode Mode State DVP SWITCH No.3' Settings * SW2 is not used. OFF SW 3 COUNTY OF THE COUNTY OF T . Video Soren Flo 3. Sound Mode SW 4. - 5 5 セルフ・テスト 正式な場合: VM/と表示性、ゲームが終する。 RMなな場合: BAO・と表示され、止まる。 モード グームモード タストモード もかった でニター 原房 長屋 ティップスイッチNo.3セット 1. ヒチオスクリーン反信切り的え 4. ステレスとモノの切りBえ Sw 4 O OF 3. E- KUODA SW 3 O OFF *SW2世末空間 \$ 5

